























## ISL88016IHTZ-T

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p><b>intersil</b><br/>A Renesas Company</p>  | <p><b>Part Number:</b> <a href="#">ISL88016IHTZ-T</a></p> <p><b>Výrobce:</b> <a href="#">Intersil</a></p> <p><b>Popis:</b> IC VOLTAGE SUPERVISOR TSOT23-6</p> <p><b>Datový list:</b>  <a href="#">ISL88016-17</a></p> | <p><b>RoHS Status:</b> Bez olova / V souladu RoHS</p> <p><b>Ship From:</b> Hong Kong</p> <p><b>Shipment Way:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Obrázky jsou pouze orientační.<br/>Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické údaje produktu.</p> <p><b>Koupit ISL88016IHTZ-T s důvěrou od Component-World.HK, 1 rok záruka</b></p> |  |  |
| <a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;">Request For Quotation</a>   |  |  |

| PARAMETR PRODUKTU                 |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|
| <b>Part Number</b>                | ISL88016IHTZ-T                          | <b>Výrobce</b>                            | <a href="#">Intersil</a>                                    |
| <b>Popis</b>                      | IC VOLTAGE SUPERVISOR TSOT23-6          | <b>Stav volného vedení / RoHS</b>         | Bez olova / V souladu RoHS                                  |
| <b>Dostupné množství</b>          | 5158 pcs                                | <b>Datový list</b>                        | <a href="#">ISL88016-17</a>                                 |
| <b>Kategorie</b>                  | <a href="#">Integrované obvody (IC)</a> | <b>Napětí - Práh</b>                      | Adjustable/Selectable                                       |
| <b>Typ</b>                        | Simple Reset/Power-On Reset             | <b>Dodavatel zařízení Package</b>         | TSOT-23-6   |
| <b>Série</b>                      | -                                       | <b>resetování Prodleva</b>                | 140 ms Minimum  |
| <b>resetovat</b>                  | Active Low                              | <b>Obal</b>                               | Tape & Reel (TR)  |
| <b>Paket / krabice</b>            | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6                | <b>Výstup</b>                             | Open Drain or Open Collector                                |
| <b>Provozní teplota</b>           | -40°C ~ 85°C (TA)                       | <b>Počet napětí Sledované</b>             | 1   |
| <b>Typ montáže</b>                | Surface Mount                           | <b>Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)</b> | 2 (1 Year)  |
| <b>Stav volného vedení / RoHS</b> | Lead free / RoHS Compliant              | <b>Detailní popis</b>                     | Supervisor Open Drain or Open Collector 1 Channel TSOT-23-6 |
| <b>Číslo základní části</b>       | ISL88016                                |   |   |

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady Intersil. Máme 5158 kusy Intersil ISL88016IHTZ-T na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.

RFQ Email: [info@Components-World.com](mailto:info@Components-World.com)

| SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY   |  |                                   |                       |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------|
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88013IH546Z-TK</a></p> <p>Popis: IC VOLTAGE MONITOR DUAL SOT23-5</p>  | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88021IU8FAZ</a></p> <p>Popis: IC VOLT MONITOR TRPL 8-MSOP</p>         | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88013IH546Z-T7A</a></p> <p>Popis: IC VOLT MONITR WATCHDOG SOT23-5</p> | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88021IU8FCZ</a></p> <p>Popis: IC VOLT MONITOR TRPL 8-MSOP</p>         | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88017IHTZ-T7A</a></p> <p>Popis: IC VOLT SUPERVISOR TSOT23-7</p>       | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88014IH5Z-TK</a></p> <p>Popis: IC VOLTAGE MON DUAL ADJ SOT23-5</p>    | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88015IH5Z-TK</a></p> <p>Popis: IC VOLTAGE MON DUAL ADJ SOT23-5</p>    | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88014IH5Z-T7A</a></p> <p>Popis: IC VOLT MONITR WATCHDOG SOT23-5</p>   | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88014EVAL1Z</a></p> <p>Popis: EVALUATION BOARD FOR ISL88014</p>       | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88021IU8FCZ-TK</a></p> <p>Popis: IC VOLTAGE MON TRIPLE UV 8-MSOP</p>  | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88017IHTZ-T</a></p> <p>Popis: IC VOLTAGE SUPERVISOR TSOT23-6</p>      | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88016/17EVAL1Z</a></p> <p>Popis: EVAL BOARD 1 FOR ISL88016/17</p>     | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88015EVAL1Z</a></p> <p>Popis: BOARD EVALUATION FOR ISL88015</p>       | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88016IHTZ-T7A</a></p> <p>Popis: IC VOLT SUPERVISOR TSOT23-6</p>       | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88015IH5Z-T7A</a></p> <p>Popis: IC VOLT MONITR WATCHDOG SOT23-5</p>   | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88017IHTZ-TK</a></p> <p>Popis: IC VOLT SUPERVISOR TSOT23-6</p>        | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88021IU8FAZ-TK</a></p> <p>Popis: IC VOLTAGE MON TRIPLE UV 8-MSOP</p>  | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88016IHTZ-TK</a></p> <p>Popis: IC VOLT SUPERVISOR TSOT23-6</p>        | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88021-22EVAL1</a></p> <p>Popis: EVAL BOARD 1 FOR ISL88021/22</p>      | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <p>Část#: <a href="#">ISL88013IH544Z-TK</a></p> <p>Popis: IC VOLTAGE MONITOR DUAL SOT23-5</p>  | Výrobci: <a href="#">Intersil</a> | <a href="#">Dotaz</a> |

### Související klíčová slova pro ISL88016IHTZ-T

|                                    |                            |                          |                        |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Intersil ISL88016IHTZ-T.           | ISL88016IHTZ-T distributor | ISL88016IHTZ-T dodavatel | ISL88016IHTZ-T Cena    |
| ISL88016IHTZ-T Stáhnout datasheet. | ISL88016IHTZ-T Datasheet.  | ISL88016IHTZ-T Stock.    | koupit ISL88016IHTZ-T. |
| Intersil ISL88016IHTZ-T.           |                            |                          |                        |