

**LM5066IPMHX/NOPB**

**COMPONENTS-WORLD.COM**

Obrázky jsou pouze orientační.  
 Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické údaje produktu.

Koupit LM5066IPMHX/NOPB s důvěrou od Component-World.HK, 1 rok záruka

**Part Number:** [LM5066IPMHX/NOPB](#)
**Výrobce** N/A

**Popis** IC HOT SWAP CTRLR SMBUS 28TSSOP

**Datový list:**
**RoHS Status:** Bez olova / V souladu RoHS

**Ship From:** Hong Kong





















**Shipment Way:** DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[Request For Quotation](#)
**PARAMETR PRODUKTU**

|                                       |   |   |  |
|---------------------------------------|---|---|--|
| <b>Part Number</b>                    | LM5066IPMHX/NOPB  | <b>Výrobce</b>                            | N/A  |
| <b>Popis</b>                          | IC HOT SWAP CTRLR SMBUS 28TSSOP   | <b>Stav volného vedení / RoHS</b>         | Bez olova / V souladu RoHS   |
| <b>Dostupné množství</b>              | 17659 pcs   | <b>Datový list</b>                        |  |
| <b>Kategorie</b>                      | <a href="#">Integrované obvody (IC)</a>   | <b>Napětí - Supply</b>                    | 10 V ~ 80 V  |
| <b>Typ</b>                            | Hot Swap Controller, Monitor  | <b>Dodavatel zařízení Package</b>         | 28-HTSSOP  |
| <b>Série</b>                          | -   | <b>Programovatelné funkce</b>             | Auto Retry, Circuit Breaker, Current Limit, Fault Timeout, Latched Fault, OVP, Thermal Limit, UVLO |
| <b>Obal</b>                           | Tape & Reel (TR)  | <b>Paket / krabice</b>                    | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad  |
| <b>Provozní teplota</b>               | -40°C ~ 125°C   | <b>Počet kanálů</b>                       | 1  |
| <b>Typ montáže</b>                    | Surface Mount   | <b>Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)</b> | 3 (168 Hours)  |
| <b>Výrobní standardní doba výroby</b> | 35 Weeks  | <b>Stav volného vedení / RoHS</b>         | Lead free / RoHS Compliant   |
| <b>Vnitřní Switch (y)</b>             | No  | <b>Funkce</b>                             | PMBus  |
| <b>Piny funkcí</b>                    | ADR0, ADR1, ADR2, CL, DIODE, FB, OVLO, PGD, PWR, /RETRY, SCL, SDAI, SDAO, /SMBA, TIMER, UVLO/EN, VAUX, VREF | <b>Detailní popis</b>                     | Hot Swap Controller, Monitor 1 Channel General Purpose 28-HTSSOP                                   |
| <b>Proud - Supply</b>                 | 5.6mA   | <b>Proud - výstup (Max) -</b>             |  |
| <b>Aplikace</b>                       | General Purpose   |   |  |

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady .Máme 17659 kusy LM5066IPMHX/NOPB na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.

 RFQ Email: [info@Components-World.com](mailto:info@Components-World.com)
**SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY**

|  |  |                                     |                       |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5060Q1MMX/NOPB</a> | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> IC CTRL HIGH SIDE AUTO 10MSOP    |                                     |                       |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5066EVK/NOPB</a>   | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> BOARD EVAL FOR LM5066            |                                     |                       |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5064PMH/NOPB</a>   | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> IC POWER MANAGER 28ETSSOP        |                                     |                       |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5066IEVM-626</a>   | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> EVAL MODULE FOR LM5066I          |                                     |                       |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5067MM-2</a>       | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> IC CTRL NEG HOTSWAP A/R 10MSOP   |                                     |                       |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5067MMX-2/NOPB</a> | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> IC CTRL NEG HOTSWAP A/R 10MSOP   |                                     |                       |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5064PMHX/NOPB</a>  | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> IC HOT SWAP CTRLR SMBUS 28TSSOP  |                                     |                       |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5066PMHX/NOPB</a>  | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> IC HOT SWAP CTRLR SMBUS 28TSSOP  |                                     |                       |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5060Q1MM/NOPB</a>  | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> IC CTRL HIGH SIDE AUTO 10MSOP    |                                     |                       |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5066PMHE/NOPB</a>  | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> IC HOT SWAP CTRLR SMBUS 28TSSOP  |                                     |                       |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5064EVK/NOPB</a>   | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> BOARD EVAL FOR LM5064            |                                     |                       |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5064PMHE/NOPB</a>  | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> IC HOT SWAP CTRLR SMBUS 28TSSOP  |                                     |                       |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5060QDGSRQ1</a>    | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> HIGH-SIDE PROTECTION CONTROLLER  |                                     |                       |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5067MW-1/NOPB</a>  | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> IC CTRL NEG HOTSWAP LATCH 14SOIC |                                     |                       |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5066PMH/NOPB</a>   | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> IC HOT SWAP CTRLR SMBUS 28TSSOP  |                                     |                       |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5067MMX-1/NOPB</a> | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> IC CTRL NEG HOTSWAP LATCH 10MSOP |                                     |                       |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5067MM-1/NOPB</a>  | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> IC CTRL NEG HOTSWAP LATCH 10MSOP |                                     |                       |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5067MM-2/NOPB</a>  | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> IC CTRL NEG HOTSWAP A/R 10MSOP   |                                     |                       |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5066IPMHE/NOPB</a> | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> IC HOT SWAP CTRLR SMBUS 28TSSOP  |                                     |                       |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">LM5067EVAL</a>       | <b>Výrobci:</b> <a href="#">N/A</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Popis:</b> NEGATIVE HOT SWAP / INRUSH CURRE |                                     |                       |

**Související klíčová slova pro LM5066IPMHX/NOPB**

|                                      |                              |                            |                          |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| LM5066IPMHX/NOPB.                    | LM5066IPMHX/NOPB distributor | LM5066IPMHX/NOPB dodavatel | LM5066IPMHX/NOPB Cena    |
| LM5066IPMHX/NOPB Stáhnout datasheet. | LM5066IPMHX/NOPB Datasheet.  | LM5066IPMHX/NOPB Stock.    | koupit LM5066IPMHX/NOPB. |